

Schmuckfarben


Anleitung für das Unterschriftsfeld

Legen Sie die Schmuckfarbe als Volltonfarbe mit dem Namen (**Unterschriftsfeld**) für das Unterschriftsfeld an. Wählen Sie dafür am Besten eine Signalfarbe (C= 75, M= 5, Y= 100, K= 0 für Grün).


Entfernen Sie die Ebene „Rubbelfeld“ und wählen Sie die Ebene mit Unterschriftsfeld aus und füllen Sie die entsprechenden Bereiche mit der zuvor angelegten Schmuckfarbe. Beide Konfigurationen können nicht gleichzeitig angewendet werden.

Zum Schluss bringen Sie die Ebene mit der Schmuckfarbe an die Position zwischen *Info* und Gestaltung und exportieren das Dokument als PDF.


Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!



Farbe wählen und auf „Vollton“ stellen



Das Unterschriftsfeld mit der Schmuckfarbe füllen



Unterschriftsfeld-Ebene auswählen